Инфракрасный уличный обогреватель

Инструкция по Безопасности и Управлению прибором

КМ-04

Благодарим вас за покупку нашего продукта. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора и обратите внимание на пункт "Инструкции по безопасности". Пожалуйста, сохраните инструкцию после прочтения для возможности ее дальнейшего использования.

Вступление

Данный товар - уличный инфракрасный обогреватель - представляет собой новый вид современной отопительной техники, обогревающий посредством инфракрасного излучения(один из спектров солнечного излучения). Он эффективен при использовании на открытом воздухе, водонепроницаем, идеально подходит для обогрева как закрытого, так и открытого пространства. Его можно использовать на балконе, террасе, в зимнем саду, в крупных зонтичных и палаточных системах или в заведениях общественного питания

Инструкции по безопасности

При использовании данного электроприбора необходимо соблюдать основные меры предосторожности, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или травм персонала и т.д.

Перед использованием обогревателя внимательно прочтите все пункты!

Обязательно храните инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования. Если вы передаете прибор в пользование кому-либо, передайте инструкцию тоже.

• Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на заводской табличке прибора, соответствует напряжению местной электросети.

•Блок питания прибора должен отвечать соответствующим правилам энергопроизводителя и региональных строительных норм. Удлинители и мультирозетки могут быть использованы только в том случае, если это крайне необходимо. Указанная электрическая мощность удлинителя или мультирозетки должна иметь достаточную текущую пропускную способность и отвечать соответствующим правилам энергопроизводителя и региональных строительных норм. Перед подключением прибора убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует заявленной электрической мощности удлинителя или мультирозетки.

•Данное устройство не должно находиться непосредственно у розетки.

•Никогда не устанавливайте этот обогреватель близко к легковоспламеняющимся объектам, к примеру, к мебели или шторам.

• Чтобы избежать перегрева и возгорания, не закрывайте и не загораживайте прибор, а также не сушите на нем одежду, одеяла, подушки, бумагу и другие воспламеняющиеся предметы.

•Корпус и передняя поверхность обогревателя сильно нагреваются во время работы. Обратите внимание, чтобы легковоспламеняющиеся материалы, например, шторы, шатры, флаги, пленки и т.д., под воздействием ветра или других факторов не закрывали или не загромождали прибор. Не прикасайтесь к горячему обогревателю. **Внимание!** Существует Опасность травмирования от ожогов!

• Не свешивайте сетевой шнур с края стола или прилавка и не прислоняйте его к горячим поверхностям.

•Повреждение шнура питания опасно, поэтому он должен быть заменен производителем или сервисным агентом, либо другим квалифицированным специалистом.

• Существует риск поражения электрическим током и/или возгорания в случае неправильного использования. Эксплуатацию прибора следует немедленно прекратить и

извлечь вилку из розетки. Не пытайтесь отремонтировать прибор своими силами. Пожалуйста, свяжитесь для этого с сервисным агентом или квалифицированным электриком.

• Перед очисткой выньте вилку из розетки и подождите, пока прибор достаточно не охладится.

• Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, только если они не находятся под контролем лица, ответственного за их безопасность, или не проинструктированы по вопросам использования прибора.

• Храните обогреватель в недоступном для детей месте. Для того чтобы уберечь детей от опасностей электроприбора, никогда не оставляйте их без присмотра с прибором. Следовательно, выбирая место для вашего обогревателя, сделайте это таким образом, чтобы дети не имели доступа к нему. Не позволяйте детям играть с обогревателем.

• Обогреватель должен быть установлен только уполномоченным специалистом, с соблюдением всех соответствующих предписаний энергопроизводителя и региональных строительных норм.

• Не используйте данный обогреватель с программами, таймером, сторонней системой дистанционного управления или любым другим устройством, которое переключает нагреватель автоматически, так как это может стать причиной пожара.

• Решетка этого обогревателя предназначена для предотвращения прямого доступа к нагревательным элементам и должна быть на месте, когда он работает.

• Решетка не дает полной защиты для маленьких детей и для немощных людей.

• Пожалуйста, отключите прибор, когда он не используется.

• Прибор не предназначен для использования на строительных участках.

Инструкция по установке

Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО).

• Перед установкой снимите все упаковочные материалы (в том числе антивибрационную накладку на лампе) и проверьте прибор, шнур питания и вилку на наличие признаков повреждения.

• Обратите внимание на место монтажа и наличие всего монтажного материала (дюбелей, шурупов). Убедитесь, что они подходят и достаточно прочны для монтажа и закрепления прибора. См картинку 1.

• Перед установкой удостоверьтесь, что учтены минимальные безопасные монтажные расстояния и углы наклона, показанные на рисунках:

1. Расстояние между нижним краем прибора и полом должно быть не менее 1,8 м.

2. Расстояние между прибором и потолком, крышей и другими покровами должно быть не менее 0,25 м.

3. Расстояние между обогревателем и стенами или любыми другими ограждениями должно быть не менее 0,5 м с каждой стороны. См картинку 2.

• Помните, рекомендуемый угол наклона прибора составляет 45°. См картинку 4.

• Обратите внимание, чтобы установленный прибор не подвергался чрезмерной ветровой нагрузке.

• В первую очередь закрепите на стене монтажный кронштейн. Параметры отверстий См. на картинке 3. Убедитесь, что место для установки является безопасным и прочным. Или подключите прибор к подставке(не идет в комплекте).

• Данный обогреватель также может использоваться под зонтом с помощью кронштейнов зонта(не идут в комплекте).

• Отрегулируйте необходимый угол излучения и закрепите все винты. Регулярно проверяйте крепление винтов. Механическое опорное давление и колебания под воздействием ветра или дождя могут привести к их ослаблению.

• Подключите прибор к источнику питания и включите пульт дистанционного управления. В течение первых 10-15 минут понаблюдайте за работой прибора.

Рисунок 1: Монтажный кронштейн (настенный кронштейн) и анкерные дюбели в комплекте. Вид соединения от стены к инфракрасному обогревателю.	Рисунок 2: Минимальное расстояние от обогревателя до пола, потолка и стен
	
Рисунок 3:Размеры отверстий в настенном монтажном кронштейне	Рисунок 4: Установка обогревателя на стену. Угол наклона.



Спецификация	КМ-04
Напряжение (в)	220-240V
Потребляемая мощность (Вт)	2000ватт
Размеры Д × Ш × В (mm)	485x130x110
Вес (кг)	3
Тип лампы	Ultra Low Glare (ультранизкая яркость)
Длина провода	5 метров

Чистка и обслуживание

• Этот прибор имеет прочный алюминиевый корпус с защитной крышкой, не нуждающийся в обслуживании. Он не содержит деталей, которые необходимо обслуживать пользователю.

• Перед чисткой прибора выньте вилку из розетки и подождите, пока он не остынет.

• Протирайте прибор только с помощью чистой безворсовой ткани или мягкой щеткой.

• Никогда не используйте абразивные чистящие средства, жесткие щетки и химические чистящие средства для чистки!

• Можно использовать спирт для очистки прибора. Если для чистки необходимо извлечь отражатель, пожалуйста, свяжитесь для этого с сервисным агентом или квалифицированным электриком.

• Для защиты от поражения электрическим током и в целях безопасности не опускайте шнур, вилку или любую часть прибора в воду или другую жидкость.

• Для замены нагревательного элемента, пожалуйста, обратитесь к производителю или его сервисному агенту или другим квалифицированным специалистам по электрике.

Утилизация

Правильная утилизация данного продукта	
	Эта маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью людей вследствие неконтролируемой утилизации отходов сдайте использованное устройство в пункт сбора и возврата или обратитесь по месту приобретения продукта. Торговый агент может принимать этот продукт для безопасной для окружающей среды переработки.

Обслуживание клиентов и Гарантийные условия

• Ремонтные работы должны производиться уполномоченными специалистами, гарантирующими необходимую электробезопасность. Пожалуйста, свяжитесь с сервисным агентом или квалифицированным электриком.

• Неквалифицированный ремонт может привести к возникновению опасности для пользователя.

• Данная гарантия не распространяется на повреждения или неисправность, которые являются результатом изменения, аварии, неправильного использования, небрежности или неправильного технического обслуживания этого прибора.

• В соответствии с нашей политикой постоянного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять характеристики продуктов и документации без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Основные сведения о продавце:

1. **Продавец** _____
2. **Дата продажи** _____
3. **Адрес продавца**_____
4. **Подпись продавца**_____

М.П.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Артикул	***Наименование***	***Кол-во***
КМ-04	Уличный инфракрасный обогреватель	

С гарантийными условиями, инструкцией по монтажу, обслуживанием и уходу за изделием ознакомлен, претензий к внешнему виду и комплектности не имею.

Подпись покупателя : (Ф.И.О)

М.П

Гарантия : **Обогреватель - гарантия 2 года. Лампа- гарантия 5000 часов**

Гарантийное обслуживание на приобретенный товар осуществляется со дня покупки только при наличии гарантийного талона, оригинала чека или товарной накладной

Ремонту или замене (полной или частичной) в течение гарантийного срока подлежит товар, пришедший в негодность по вине производителя, либо товар с обнаруженными скрытыми производственными дефектами.

Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:

а) химического, механического или иного воздействия, повреждения из за неправильной установки;

б) неправильной эксплуатации, включая использование изделия не по прямому назначению и эксплуатацию изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;

в) ремонта или модификации изделия, выполненного кем-либо кроме специалиста по указанным адресам.

О повреждениях ,возникших в процессе транспортировки необходимо известить в течение трех рабочих дней с момента подписания документов о получении обогревателя. Отсутствие такого извещения переносит ответственность за все расходы по ремонту и доставке на владельца обогревателя.

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к официальному дистрибьютору: ИП Квиникадзе Р.Г., ул. Большая Очаковская, д 47А, стр. 1
Тел. 8 (499) 409-92-20 Товар сертифицирован.